

CAT MATE C500

NÁVOD NA OBSLUHU

Důležité: Před prvním použitím si důkladně prostudujte tyto instrukce.

**KRMNÝ AUTOMAT S DIGITÁLNÍM
ČASOVAČEM**

www.pet-mate.com

**+44 (0)1932 700 001
N America (936) 760 4333**

Součásti (obr. 1)

- A. Kryt zásobníku na krmivo
- B. Miska na krmivo
- C. Chladicí jednotka (chladicí akumulátory)
- D. Základní část přístroje
- E. Kryt baterie

LCD displej/tlačítka (obr.2)

- 1. ADJ//SET tlačítko (nastavení/uložení)
- 2. Ukazatel vybití baterie
- 3. Časový displej (zobrazuje aktuální čas)
- 4. Ukazatel AM/PM (12 hodinový režim)
- 5.– 8. MEAL 1- 4 Ukazatel krmiva a doby krmení
- 9. Šipka NAHORU
- 10. Šipka DOLŮ

Vložení baterií

1.1 Odstraňte kryt zásobníku tak, že kryt stisknete a spony na obou stranách posunete směrem dolů (obr. 3). Vyzvedněte misku na krmivo ze základní jednotky a vyjměte ji. Kryt baterie odstraňte uvolněním svorky (obr. 4).

1.2 Vložte tři AA baterie. Postupujte podle symbolů polarity baterií (+, -). Poté vložte kryt baterií zpět.

Kvalitní alkalické manganové baterie vydrží při běžném provozu cca. 12 měsíců (v závislosti na četnosti používání). Můžete použít běžné baterie včetně 1,5V lithiových baterií. Ukazatel vybití baterie však pracuje správně pouze s alkalickými manganovými bateriemi.

Jakmile je dokončena automatická kontrola, na LCD displeji se rozsvítí 12:00 AM, přičemž všechny časy krmení jsou zpočátku zobrazeny takto - : -.

2. Nastavení hodin

UPOZORNĚNÍ: Pro přechod mezi 24 hodinovým a 12hodinovým formátem (AM / PM) stiskněte a přidržte tlačítko ADJ / SET. Poté během 5 sekund stiskněte šipku dolů a přidržte, dokud se zobrazení času nezmění.

Není-li při nastavení stisknuto správné tlačítko, po 30 sekundách přestanou všechny číslice blikat.

Příslušná nastavení se pak vrátí zpět na výchozí resp. předchozí nastavení.

2.1 V případě potřeby použijte šipku NAHORU pro přesun zvýrazněného časového ukazatele. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte tlačítko ADJ / SET a přidržte po dobu 5 sekund, dokud nezačnou číslice blikat. Pro nastavení požadovaného času stiskněte klávesy se šipkami NAHORU a DOLŮ.

2.2 Stiskněte tlačítko ADJ / SET, přičemž začnou blikat minuty. Pro požadované nastavení stiskněte podle potřeby šipky NAHORU A DOLŮ. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ADJ / SET.

3. Nastavení doby krmení

Krmný automat vydá automaticky podle nastavení jednou či vícekrát denně odpovídající porci krmiva. Například pokud chcete nastavit vydání krmiva pouze jednou denně, nastavte pouze čas vydání pro "MEAL 1", jenž vydrží po dobu 4 dní. Pokud chcete podávat krmivo 2x denně, nastavte časy vydání "MEAL 1" a "MEAL 2", jenž vydrží po dobu 2 dnů. Můžete nastavit výdej krmiva až 4x denně.

Časy výdeje krmiva, které pro Vašeho mazlíčka požadujete, nastavíte takto:

3.1 Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ jděte na "MEAL 1". Stiskněte tlačítko ADJ / SET a přidržte jej 3 sekundy, dokud nezačne blikat hodiny pro "MEAL 1".

Nyní nastavte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ požadovaný čas v hodinách pro "MEAL 1". Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ADJ / SET.

3.2 Stiskněte tlačítko ADJ / SET a začnou blikat minuty. Pro požadované nastavení stiskněte šipky NAHORU a DOLŮ. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ADJ / SET.

POZNÁMKA: Časy krmení lze nastavit pouze v 10 minutových intervalech.

V případě potřeby opakujte postup v bodech 3.1 a 3.2 pro nastavení vícero časů krmení.

3.3 Chcete-li vymazat čas podávání krmiva, přejděte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ na požadovaný čas, stiskněte tlačítko ADJ / SET a přidržte jej tak dlouho, dokud nezačne čas výdeje krmiva blikat. Poté stiskněte současně šipky NAHORU a DOLŮ, dokud se nastavení nevymaže.

4. Testování krmného automatu C500

Krmný automat C500 je vyroben z prvotřídních materiálů v souladu s nejpřísnějšími kvalitativními standardy. Bude tak pracovat spolehlivě po mnoho let. Doporučujeme nicméně funkce automatu ověřit spolu s Vaší kočkou:

4.1 Vyplňte požadovaný počet misek tak, že začnete po směru hodinových ručiček "1" ("0" vyplňte, pokud je požadován okamžitý výdej). Dbejte na to, abyste misky nenaplnili příliš a nedošlo k blokadě otočného krytu.

4.2 Vložte dvě předem zmrazené chladicí akumulátory a vložte misku tak, aby "0" na misce (B1, obr. 1) směřovala k "0" na základní jednotce (D1, obr. 1). Pokud "0" na misce nesměřuje k "0" na základní jednotce, stiskněte pro požadované nastavení po dobu 3 sekund současně tlačítko ADJ / SET a šipku NAHORU.

4.3 Nakonec vložte kryt zásobníku a umístěte přístroj na požadované místo. Porce navolená pro misku "1" bude pak v určený čas vydána.

4.4 Po použití automat vypněte (viz níže oddíl 9).

5. Speciálně pro kočky

Pokud necháte kočku samotnou, nepamenejte ji dát k dispozici odpovídající kočičí toaletu. Kočky a zejména mladá koťata by neměla být ponechána příliš dlouho samotná a měli byste je pravidelně kontrolovat. Dále doporučujeme používat fontánu pro kočky CAT MATE, aby měla kočka pravidelný přísun čerstvé vody.

6. Speciálně pro psy

Většina malých psů si na krmný automat rychle zvykne. Nicméně na počátku používání automatu doporučujeme mít psa pod dohledem, aby přístroj nepoškodil, což bývá problém zejména u malých štěňat.

Pokud necháte svého psa samotného, nezapomeňte na psí toaletu. Psi a zejména štěňata by neměla být ponechána příliš dlouho samotná a měli byste je pravidelně kontrolovat. Dále doporučujeme používat fontánu pro psy DOG MATE, aby měl pes pravidelný přísun čerstvé vody.

Pro větší stabilitu můžete krmný automat umístit na dřevěnou základnu:

6.1 Vyjměte kryt zásobníku a misku. Umístěte automat na požadované místo na dřevěné desce. Vyznačte polohu otvory pro šrouby u upínacích svorek (obr. 5), přičemž vložíte vhodné šrouby a přitlačíte (obr. 6).

6.2 Opatrně uvolněte svorky, zatímco jejich připevnění proříznete ostrým nožem (obr. 7).

6.3 Umístěte svorky plochou stranou nahoru směřujíc k otvorům a pevně přišroubujte pomocí odpovídajících šroubů do vyznačené pozice (viz obr. 8).

6.4 Pro připevnění automatu k dřevěné desce nebo naopak jeho odejmutí otočte požadovaným způsobem svorky (obr. 9).

7. Pokyny pro skladování krmiva

Krmný automat je vhodný pro všechny druhy krmiv pro domácí mazlíčky. Přístroj C500 by měl být vždy používán s chladicími akumulátory, pokud je okolní teplota vyšší než 5 ° C. Chcete-li akumulátory zchladit, ponechejte je nejméně 6 hodin v mrazničce. Náhradní chladící akumulátory zakoupíte u Vašeho prodejce nebo přímo na www.pet-mate.com. Pokud vkládáte do krmného automatu C500 vlhké krmivo, používejte vždy krmivo z čerstvě otevřeného balení. Ve velmi teplém počasí nepoužívejte vlhké krmivo příliš dlouho. Je vhodnější používat suché krmivo, které vydrží déle. V případě pochybností se poraďte s výrobcem vlhkého krmiva.

8. Umístění krmného automatu

Krmný automat C500 je určen pro použití ve vnitřních prostorách, garážích či venkovních přístavbách, kde bude umístěn na chladném místě chráněném před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

9. Zapnutí a vypnutí krmného automatu

Pro vypnutí krmného automatu při zachování naprogramovaného nastavení stiskněte současně šipky NAHORU a DOLŮ, dokud se na LCD displeji nezobrazí "OFF". Pro opětovné zapnutí přístroje tento postup opakujte.

10. Výměna baterií

Pokud na LCD displeji bliká ukazatel vybití baterie (2 na obr. 2), je potřeba vyměnit alkalické manganové baterie.

Důležité:

- Aby zůstal nastaven aktuální čas a doby krmení, je nezbytné vyměnit baterie do 60 sekund!
- Při vyjímání či vkládání baterií nestiskávejte žádné tlačítko. Automat by se resetoval a museli byste provést veškerá nastavení znovu.
- Pokud není krmný automat delší dobu používán, doporučujeme vyjmout baterie.

11. Čištění

Krmný automat C500 lze čistit velmi snadno. Kryt a misku na krmivo lze umývat v myčce nádobí. Základní jednotku otřete vlhkým hadříkem. Základní jednotku nikdy neponořujte do vody!

ZÁRUKA

Pet Mate Ltd. poskytuje záruku na Váš výrobek po dobu 3 let od data nákupu, za předpokladu, že výrobek zaregistrujete do 14 dní od data nákupu na webových stránkách www.pet-mate.com. (Pokud nemáte přístup k počítači, zašlete nám, prosím, údaje o nákupu spolu s kopií kupního dokladu, Vaše jméno a adresu). Pokud naleznete na Vašem výrobku vadu, obraťte se prosím na zákaznický servis společnosti Pet Mate, abychom Vám mohli zaslat číslo pro vrácení výrobku. Záruka se vztahuje na vady materiálu či výrobní vady. Vadný výrobek po posouzení výrobce bezplatně opraví nebo vymění, za předpokladu, že vada nebyla způsobena zanedbáním, pohromou, nesprávným provozem či běžným opotřebením. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené Vaším zvířetem. Náhradní díly si můžete objednat na našich webových stránkách. Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

© **PET MATE Ltd.** Lyon Road, Hersham, Surrey KT12 3PU, England.
N. America only: ANI MATE 104A Longview Drive, Conroe, TX 77301