

Trixie : Dog Activity Memory Trainer

Návod na použití

Obecné pokyny:

1. Tato hra je určena pro společnou zábavu psa a jeho majitele. Mějte svého psa neustále pod dohledem.
2. Umístěte hru tak, aby pes mohl zaujmout vhodnou pozici.
3. Výcvik by měl probíhat v poklidné atmosféře (při výcviku více psů by měl cvičit každý pes zvlášť, nejlépe v odděleném prostoru).
4. Stanovte si nejprve malé cíle. Nevyžadujte od svého psa příliš, aby nedošlo k demotivaci.
5. Cvičte v krátkých intervalech (cca 15 minut) vícekrát denně.
6. V začátcích psovi při řešení úkolu pomáhejte, abyste podpořili jeho motivaci. Je velmi důležité, aby pes dosahoval rychle pozitivních výsledků a měl ze hry radost. Můžete také svému psovi za splnění úkolu dát oblíbený pamlssek. Uvidíte, jak rychle si hru oblíbí.
7. Pokud se psovi hned napoprvé nepodaří úkol splnit, pochvalte ho a pohlad'te. Vra'te se o krok zpět. Nikdy psa za nesplnění úkolu nekárejte a netrestejte.
8. Abyste vzbudili zájem psa, naplňte hračku v jeho přítomnosti pamlsky. Pro pozdější zvýšení obtížnosti tak činite v jeho nepřítomnosti.
9. Pro hru zvolte správnou dobu. Optimální doba je cca 1 ½ hod. po krmení. Eventuelně můžete také hračku naplnit místo pamlsky suchým krmivem a běžné krmení tak proměnit v zábavnou hru.
10. Hru začněte jednoznačným signálem, např. „Hra“ a ukončete signálem „Konec“ poté, co pes všechny pamlsky zkonzumoval. Na závěr ještě psa odměňte dodatečným pamlskem, aby si ze hry odnesl pozitivní dojem.
11. Výcvik by měl vždy skončit úspěchem.

Důležité upozornění:

Nelze jednoznačně říci, co je při této hře správně a co špatně. Každý pes, stejně jako člověk, je individuum a nalézá svá vlastní řešení. Nechte na svém psovi, zda pamlsky získá pomocí čumáku, tlapek, posouváním nebo odstrkováním a v jakém pořadí tak bude činit. Tento návod je pouhý návrh, jak se psem pracovat a snadno nacházet řešení. Je ale možné, že Váš pes zvolí zcela jiný přístup. Všeobecně platí pouze jediné pravidlo: pes nesmí hru odnášet pryč nebo ji ničit (což je často znak frustrace nebo přetěžování).

Přejeme vám i vašemu psovi hodně zábavy a úspěchů při společné hře.

Výcvik

Provádějte jednotlivá cvičení postupně. K obtížnějšímu úkolu přistupte pouze tehdy, pokud pes bez obtíží zvládl předchozí úkol. Za každé splnění úkolu psa pochvalte. Hračka vydává pamlsky nerovnoměrně, někdy pouze jeden, někdy více kousků najednou. Pes je tak neustále v očekávání „výhry“ (většího množství pamlsků) a hra je pro něj stále zajímavá. Zkontrolujte, zda používáte správnou velikost pamlsků.

Výcvik začíná

1. Nejprve nastavte na spouštěcím tlačítku jeden ze dvou zvukových signálů. Používejte vždy stejný zvukový signál, který pro psa znamená „To jsi zvládl perfektně“. Pokud provádíte výcvik se dvěma psy, můžete pro každého navolit jiný zvukový signál.
2. Vezměte spouštěcí tlačítko do rukou nebo ho postavte na zem a stiskněte ho. Po každém zaznění zvukového signálu odměňte psa pamlskem. Opakujte několikrát, aby si pes na zvukový signál navykl.
3. Pokud pes pochopil, že po každém zaznění zvukového signálu dostane pamlssek, nechte ho, aby tlačítko stiskl sám. Pamlssek umístěte na tlačítko. Pokus se pes přiblíží ke tlačítku tlapkou nebo čumákem, odměňte ho pamlskem, abyste zvýšili jeho motivaci. Abyste vytvořili pro psa větší prostor, použijte nejprve gumový držák, který je součástí balení.
4. Pokud Váš pes zvládl ovládání tlačítka, připojte tlačítko k zásobníku krmiva. Pokud tlačítko stisknete, resp. pokud ho stiskne Váš pes, zásobník vydá pamlssek.
5. V dalším kroku nastavte zásobník. Po stisknutí tlačítka vydá zásobník pamlssek. Váš pes si nejprve musí na zvuk zásobníku zvyknout.
6. Umístěte tlačítko do k tomu určeného výklenku na zásobníku nebo připevněte pomocí gumového držáku hned vedle zásobníku. Nechte psa, aby zásobník ovládal sám.
6. Pokud pes tento úkol úspěšně zvládl, umístěte tlačítko do větší vzdálenosti od zásobníku.
7. Pro zvýšení obtížnosti zvětšujte vzdálenost zásobníku a tlačítka až do max. 40 m. Zásobník a tlačítko se tak mohou nacházet v různých místnostech.
8. Tlačítko můžete připevnit pomocí přiložených přísavek na skleněné dveře nebo jiné hladké povrchy. Pomocí přiloženého kolíku můžete tlačítko umístit i např. na zahradě. Připravíte tak pro svého psa nové výzvy a skvělou zábavu.

Upozornění: Místo pamlsků můžete hračku naplnit běžným suchým krmivem.